

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A NÁVOD K POUŽITÍ DVOUKOLOVÉ KOLOBĚŽKY

UPOZORNĚNÍ! Před montáží si důkladně přečtěte instrukce. Instrukce uchovejte pro budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Montáž smí být provedena pouze dospělou osobou.

Věnujte pozornost pohyblivým částem (např. regulace výšky řídítek, rychloupínací šrouby) – všechny regulační zarážky a pojistky musí být během jízdy zablokované.

Před každým použitím zkontrolujte správný technický stav koloběžky a to především stav koleček a ložisek, dotažení šroubů koleček, objímky tyče, brzdícího mechanismu a středového skládání..

Výrobek není vhodný pro děti do 6 let. Děti do 10ti let smí koloběžku používat pouze pod dozorem dospělé osoby.

Koloběžka se užívá na suchém, hladkém a rovném povrchu, který není pokryt pískem ani štěrkem. Pozor na nerovnosti, které mohou způsobit zablokování kola. Koloběžka není vhodná do nerovného terénu, na jízdu po dlažebních kostkách, či výmolech. Může dojít k zaseknutí kolečka do spáry či výmolu, zohnutí až zalomení přední vidlice s nebezpečím úrazu. Výrobek nelze používat v agresivním prostředí (např. průjezd slanou vodou). Nepoužívejte v silničním provozu. Na koloběžce jezděte plynule. Nebrzděte prudce ani dlouho. Brzděte přerušovaně, tak ať nedojde k blokaci kola. Při jízdě na zablokovaném kole dochází k probrždění kola, kolo je tímto velmi silně amortizováno. Při brždění se zahřívá brzdový systém, dbejte na to, ať se nepopálíte. Koloběžka není určena k driftování.

Používat pouze v odpovídajících podmínkách počasí, které negativně neovlivňují bezpečnou viditelnost. Koloběžka není vhodná pro jízdu v noci.

Jízda na koloběžce vyžaduje velkou zručnost, a proto se musí používat opatrně, aby se předešlo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob. Ujistěte se, že Vaše dítě jízdu zvládá. Do závazků rodičů náleží naučit dítě, jak správně a bezpečně s koloběžkou zacházet, jak udržet rovnováhu, zatáčet a brzdit. Na základové desce je nutno stát čelem vpřed.

Při jízdě vybavte dítě přilbou a chrániči. Nejezděte bez bot, vždy mějte vhodnou, pevnou obuv.

Produkt je určen pro uživatele od hmotnosti 35 kg.

Nezatěžujte koloběžku nad maximální nosnost, může dojít k poškození výrobku či ke zranění. Na koloběžce smí vždy jet pouze jedna osoba.

Koloběžka slouží k rekreační jízdě a není určena ke skákání. Nenaskakujte za jízdy na koloběžku

POZOR! Obal není určen ke hře. Krabice a všechny součásti balení je nutné odstranit z dosahu dětí.

Není určeno pro komerční užití.

ÚDRŽBA

Čistěte pomocí měkkého a suchého hadříku.

Nepoužívejte rozpouštědla a bělidla, přípravky na bázi čpavku a alkoholu.

Pravidelně kontrolujte znečištění a opotřebení koloběžky.

Poškozené či zničené části bez prodlení vyměňte.

Uchovávejte mimo dosah vysoké teploty ohně a vlhkosti.

Kolečka a ložiska jsou běžně dostupné náhradní díly, které je třeba měnit v návaznosti na jejich opotřebení.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

Uvolněte rychloupínací šroub, který se nachází v přední části desky (pokud u Vašeho modelu je k dispozici)

Zmáčkněte páčku a razantněji koloběžku rozložte, dokud neuslyšíte znatelné zacvaknutí. Během rozkládání na koloběžku nestoupejte.

Utáhněte rychloupínací šroub (viz. Bod 1).

Vsuňte rukojeti řídítek do otvorů nacházející se po obou stranách řídící tyče. Ujistěte se, že zarážka rukojetí zaskočila do určeného otvoru.

Při skládání postupujte opačně. Na koloběžce nestůjte. Pro snadnější zamáčknutí páčky lehce zatlačte řídítka směrem dopředu.

NASTAVENÍ KOTOUČOVÉ BRZDY (pro modely s kotoučovou brzdou)

Za pomoci imbusového klíče regulujte 2 černé šrouby.

Stiskněte páčku brzdy, držte ji a dotáhněte šrouby dle potřeby. Po uvolnění páčky brzdy se brzdový kotouč nesmí dotýkat brzdových destiček. Pokud uslyšíte tření, je nutné povolit šrouby a upravit nastavení brzdy tak, aby nedocházelo při povolené páčce brzdy k tření brzdového kotouče o destičky. Pro modely, u nichž se seřízení provádí bočními 2 šrouby s pružinkou: tyto šrouby dotáhněte/povolte tak, ať při otáčení kola je brzda volná.

NASTAVENÍ ZADNÍHO ODPRUŽENÍ (pro modely se zadním odpružením)

Na zadním tlumiči je možné regulovat tuhost odpružení. Použijte klíč č.13 a povolte nebo utáhněte matici až do získání požadovaného efektu.

ZÁRUKA se nevztahuje na závady vzniklé:

- Zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí a nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslným pozměněním tvaru nebo rozměru.
- Mechanickým poškozením.
- Opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, ložiska, atd.).