

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A NÁVOD K POUŽITÍ TŘÍKOLOVÉ KOLOBĚŽKY / SCOOTER / BERUŠKA

UPOZORNĚNÍ! Před montáží si důkladně přečtěte instrukce. Instrukce uchovejte pro budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Montáž smí být provedena pouze dospělou osobou.

Věnujte pozornost pohyblivým částem (např. regulace výšky řídítek, rychloupínací šrouby) – všechny regulační zarážky a pojistky musí být během jízdy zablokované.

Před každým použitím zkontrolujte správný technický stav koloběžky a to především stav koleček a ložisek, dotažení šroubů koleček, objímky tyče, brzdícího mechanismu.

Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Děti do 10ti let smí koloběžku používat pouze pod dozorem dospělé osoby.

Koloběžka se užívá na suchém, hladkém a rovném povrchu, který není pokryt pískem ani štěrkem. Pozor na nerovnosti, které mohou způsobit zablokování kola. Koloběžka není vhodná do nerovného terénu, na jízdu po dlažebních kostkách, či výmolech. Může dojít k zaseknutí kolečka do spáry či výmolu, zohnutí až zalomení s nebezpečím úrazu. Výrobek nelze používat v agresivním prostředí (např. průjezd slanou vodou). Nepoužívejte v silničním provozu.

Používat pouze v odpovídajících podmínkách počasí, které negativně neovlivňují bezpečnou viditelnost. Koloběžka není vhodná pro jízdu v noci.

Jízda na koloběžce vyžaduje velkou zručnost, a proto se musí používat opatrně, aby se předešlo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob. Ujistěte se, že Vaše dítě jízdu zvládá. Do závazků rodičů náleží naučit dítě, jak správně a bezpečně s koloběžkou zacházet, jak udržet rovnováhu, zatáčet a brzdit. Na základové desce je nutno stát čelem vpřed.

Při jízdě vybavte dítě přilbou a chrániči. Nejezděte bez bot, vždy mějte vhodnou, pevnou obuv.

Nezatěžujte koloběžku nad maximální nosnost, může dojít k poškození výrobku či ke zranění. Na koloběžce smí vždy jet pouze jedna osoba.

Koloběžka slouží k rekreační jízdě a není určena ke skákání. Nenaskakujte za jízdy na koloběžku

POZOR! Obal není určen ke hře. Krabice a všechny součásti balení je nutné odstranit z dosahu dětí.

Není určeno pro komerční užití.

ÚDRŽBA

Čistěte pomocí měkkého a suchého hadříku.

Nepoužívejte rozpouštědla a bělidla, přípravky na bázi čpavku a alkoholu.

Pravidelně kontrolujte znečištění a opotřebení koloběžky.

Poškozené či zničené části bez prodlení vyměňte.

Kolečka a ložiska jsou běžně dostupné náhradní díly, které je třeba měnit v návaznosti na jejich opotřebení.

Uchovávejte mimo dosah vysoké teploty ohně a vlhkosti.

MONTÁŽ

Jedná se o balanční koloběžku – zatáčí se mírným náklonem těla do boku / přenášením váhy a tlakem na řídítka.

Vyjměte všechny díly z krabice a odstraňte obalový materiál.

Vsuňte řídicí tyč do otvoru v přední části podvozku až do zacvaknutí červené/černé pojistky do příslušného otvoru.

Dbejte na správný směr zasunutí tyče (zploštělý otvor). Přestože v univerzálním výlisku mohou být dva otvory – pojistka je vždy jedna.

U modelů se svítícími kolečky tato svítí, když se točí.

OVLÁDÁNÍ SKLÁPĚCÍHO MECHANISMU (pro modely skládací a rozkládací)

Uchopte za sklápěcí / rozkládací mechanismus a zatáhněte směrem nahoru. Tyč složte / vytáhněte. Postupujte obdobně v opačném postupu při uvedení koloběžky do provozu.

BERUŠKY

Na kovový rám nasadte sedátko a připevněte plastovou obdélníkovou spojkou se dvěma otvory, přišroubujte.

Sedátko zasuněte do drážek na řídicí tyči a přišroubujte příslušným dlouhým šroubem

Připevněte košík – berušku k řídicí tyči pomocí bílé plastové objímky a šroubků.

PRO MODELY S VODÍCÍ TYČÍ:

Nasuňte objímku s kroužkem na černou část vodící tyče, tu pak zasuňte do otvoru vzadu až do zacvaknutí pojistky.

Přípevněte objímku s kroužkem k sedátku pomocí příslušných šroubků.

Přípevněte opěrku pomocí černé plastové půlkruhové objímky a šroubků k vodící tyči.

MAXIMÁLNÍ NOSNOSTI:

MINI scooter MOVINO, MTR, METEOR, ENERO – 40 kg, ostatní MINI scootery – 30 kg

MAXI SCOOTERY ENERO, MTR, METEOR – 60 kg, ostatní MAXI scootery – 50 kg.

BERUŠKY – 40 kg, nosnost sedátka – 20 kg.

MOVINO SKYLIGHT. LEDSTAR – 50 kg

Ostatní modely dle značení na obalu.

ZÁRUKA se nevztahuje na závady vzniklé:

- Zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí a nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslným pozměněním tvaru nebo rozměru.
- Mechanickým poškozením.
- Opatřením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, ložiska ...).