

NÁVOD K POUŽITÍ

KOLOBĚŽKA URBAN RESOR

UPOZORNĚNÍ! Před montáží si důkladně přečtěte instrukce. Instrukce montáže uchovejte pro případ budoucí potřeby.

Upozornění

- Montáž koloběžky může být prováděna pouze dospělou osobou. Věnujte pozornost pohyblivým částem, např. regulace výšky řídítek – všechny regulační špunty musí být během jízdy zablokované.
- Doporučený věk od 6 let. Mladší děti používat pod dozorem dospělé osoby.
- Produkt je určen pro uživatele v rozmezí tělesné hmotnosti do 110kg.
- Do závazků rodičů náleží naučit dítě jak správně a bezpečně s koloběžkou zacházet, jak udržet rovnováhu, zatáčet a brzdít.
- Obal není určen ke hře. Krabice a všechny součásti balení je nutné odstranit z dosahu dětí.
- Koloběžka se užívá na suchém, hladkém a rovném povrchu, který není pokryt pískem ani štěrkem. Pozor na nerovnosti, které mohou způsobit zablokování kola.
- Používat pouze v odpovídajících podmínkách počasí, které negativně neovlivňují bezpečnou viditelnost. Koloběžka není vhodná pro jízdu v noci.
- Při jízdě na koloběžce používejte přilbu a chrániče.
- Koloběžka slouží k rekreační jízdě a není určena ke skákání. Nenaskakujte za jízdy na koloběžku.
- Před každým použitím zkontrolujte správný technický stav koloběžky. Vždy zkontrolujte stav dotažení šroubů, kol, ložisek i ostatních částí.
- Na koloběžce může jezdit vždy jen jedna osoba. Dítě musí stát na nášlapné desce čelně k řídítkům, aby vidělo na cestu před sebou a na případné překážky.
- Koloběžka není určena k jízdě po silnici.

Údržba

- Čistěte pomocí měkkého a suchého hadříku.
- Nepoužívejte rozpouštědla a bělidla.
- Uchovávejte mimo dosah vysoké teploty ohně a vlhkosti.
- Pravidelně kontrolujte znečištění a opotřebení koloběžky.

Montáž stojánu

- Stojánek připevněte ke spodní části nášlapu pomocí přiložených šroubů a náradí.
- Předvrtané otvory pro připevnění stojánu se nacházejí v přední části nášlapu, zespod.

Složení koloběžky

- 1) Zmáčkněte páčku, která se nachází v přední části nášlapné desky a rozkládejte koloběžku dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- 2) Vsuňte rukojeti řídítek do otvorů nacházející se po obou stranách řídicí tyče. Ujistěte se, že zarážka rukojetí zaskočila do určeného otvoru.