

UPOZORNĚNÍ! Před montáží si důkladně přečtěte instrukce. Instrukce uchovejte pro budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Montáž smí být provedena pouze dospělou osobou. Před každým použitím zkontrolujte správný technický stav odrážedla a to především stav koleček, dotažení šroubů koleček, objímky tyče. Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Odrážedlo lze používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Odrážedlo se užívá na suchém, hladkém a rovném povrchu, který není pokryt pískem ani štěrkem. Pozor na nerovnosti, které mohou způsobit zablokování kola. Nepoužívejte v silničním provozu. Používat pouze v odpovídajících podmínkách počasí, které negativně neovlivňují bezpečnou viditelnost. Odrážedlo není vhodná pro jízdu v noci. Jízda na odrážedle vyžaduje velkou zručnost, a proto se musí používat opatrně, aby se předešlo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob. Ujistěte se, že Vaše dítě jízdu zvládá. Do závazků rodičů náleží naučit dítě, jak správně a bezpečně s odrážedlem zacházet, jak udržet rovnováhu, zatáčet a brzdít. Při jízdě vybavte dítě přilbou a chrániči. Nejezděte bez bot, vždy mějte vhodnou, pevnou obuv. Kola hustěte maximálně na hodnotu uvedenou na plášti. Nezatežujte odrážedlo nad maximální nosnost, může dojít k poškození výrobku či ke zranění. Na odrážedle smí vždy jet pouze jedna osoba. **POZOR!** Obal není určen ke hře. Krabice a všechny součásti balení je nutné odstranit z dosahu dětí.

ÚDRŽBA

Čistěte pomocí měkkého a suchého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla a bělidla, přípravky na bázi čpavku a alkoholu. Pravidelně kontrolujte znečištění a opotřebení odrážedla. Poškozené či zničené části bez prodlení vyměňte. Uchovávejte mimo dosah vysoké teploty ohně a vlhkosti.

ZÁRUKA se nevztahuje na závady vzniklé:

- Zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí a nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslným pozměněním tvaru nebo rozměru.
- Mechanickým poškozením. Opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, ložiska ...).

**BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A NÁVOD K POUŽITÍ
ODRÁŽEDLA**



MONTÁŽ BRZDY

Postupujte dle montážních pokynů pro výrobky Cariboo ADVENTURE. Dbejte správného osazení brzdy dle kroku č. 7 – ‘‘Osadit do první dírky.’’.



1. Vložte dvě plastové objímky stejné velikosti do otvorů na rámu.



2. Objímky je potřeba vložit do otvorů na horní i spodní straně v přední části rámu.



3. Připravte plastové objímky a umístěte je do horního otvoru v přední části rámu a do spodního otvoru. Objímky jsou stejně velké na obě dvě strany.



4. Vsuňte vidlici do rámu.



5. Nasaďte úchyty na řídítka.



6. Na řídicí tyč nasaďte plastovou krytku a kovovou upínací objímku (4).



7. Zasuňte řídicí tyč do vidlice. Tyč musí vyčuhovat minimálně pod zohnutím tyče. Jinak nelze dobře dotáhnout objímka.



8. Utáhněte šrouby na upínací objímce.



9. Sundejte matice a pojistné kroužky kol. Nasaďte kolo na vidlici a vložte pojistné kroužky.



10. Namontujte matice a utáhněte je. Stejným způsobem nasaďte druhé kolo



11. Na tyč sedátka nasaďte krytku a zasuňte do rámu



12. Utáhněte šrouby v objímce pod sedátkem. Nalepte samolepky