

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A NÁVOD K POUŽITÍ PENNY / SKATE BOARDU

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si důkladně přečtěte instrukce. Instrukce uchovejte pro budoucí potřebu.
VAROVÁNÍ! Jízda na boardu může být nebezpečná

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před každým použitím zkontrolujte správný technický stav a to především stav koleček a ložisek, dotažení šroubů koleček a středových trucků.

Výrobek není vhodný pro děti do 6 let. Děti do 10 let smí board používat pouze pod dozorem dospělé osoby.

Board se užívá na suchém, hladkém a rovném povrchu, který není pokryt pískem ani štěrkem. Pozor na nerovnosti, které mohou způsobit zablokování kola. Board není vhodný do nerovného terénu, na jízdu po dlažebních kostkách, či výmolech. Výrobek nelze používat v agresivním prostředí (např. průjezd slanou vodou). Nepoužívejte v silničním provozu.

Používat pouze v odpovídajících podmínkách počasí, které negativně neovlivňují bezpečnou viditelnost. Board není vhodný pro jízdu v noci.

Jízda na boardu vyžaduje velkou zručnost, a proto se musí používat opatrně, aby se předešlo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob. Ujistěte se, že Vaše dítě jízdu zvládá. Do závazků rodičů náleží naučit dítě, jak správně a bezpečně s boardem zacházet, jak udržet rovnováhu, zatáčet a brzdit.

Při jízdě vybavte dítě přilbou a chrániči. Nejezděte bez bot, vždy mějte vhodnou, pevnou obuv.

Nezatěžujte board nad maximální nosnost, může dojít k poškození výrobku či ke zranění. Na boardu smí vždy jet pouze jedna osoba.

POZOR! Obal není určen ke hře. Krabice a všechny součásti balení je nutné odstranit z dosahu dětí.

Není určeno pro komerční užití. Výrobek odpovídá EN13613.

ÚDRŽBA

Čistěte pomocí měkkého a suchého hadříku.

Nepoužívejte rozpouštědla a bělidla, přípravky na bázi čpavku a alkoholu.

Pravidelně kontrolujte znečištění a opotřebení boardu.

Poškozené či zničené části bez prodlení vyměňte.

Uchovávejte mimo dosah vysoké teploty ohně a vlhkosti.

Kolečka a ložiska jsou běžně dostupné náhradní díly, které je třeba měnit v návaznosti na jejich opotřebení.

Šrouby na středových tracích lze nastavit tuhost naklápění / zatáčení, případně seřídít zatáčení.

U modelů se svítícími koly tato svítí, když se točí.

ZÁRUKA se nevztahuje na závady vzniklé:

- Zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí a nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslným pozměněním tvaru nebo rozměru.
- Mechanickým poškozením.
- Opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, ložiska, atd.).

SEŘÍZENÍ BOARDU

Seřízení natáčení a tuhosti naklápění se provádí utažením středního šroubu tracku. U boardů se svítícími kolečky tato svítí, když se točí.

NOSNOSTI

Pennyboardy s PP trackem 45 kg.

Pennyboardy s AL trackem 70 kg.

Skateboardy a longboardy dle specifikace na výrobku nebo popisu výrobku na www.skitt.cz.

Longboardy nejsou určeny ke skokům a trikováním.

NABÍJENÍ

Pennyboardy se svítící deskou nabíjejte běžnou USB nabíječkou (nepoužívejte rychlonabíječky).

Doba nabíjení – 5 hodin.