

# TURISTICKÝ STAN SAMOROZKLÁDACÍ

## NÁVOD NA ROZLOŽENÍ

1. Pečlivě vytáhněte stan z obalu a položte jej na předem vytyčenou plochu – stan se automaticky rozloží.
2. Připevněte pečlivě a řádně kolíky a upevněte tak stan proti pohybu.

## NÁVOD NA SLOŽENÍ


1. Složte stan na půl.
2. Složte stan znovu na půl (vznikne vám něco jako trojúhelník).
3. Chytněte si dvě protilehlé strany a snažte se složit stan na půl (jako byste dávali vrchol k vrcholu - nechte se vést vůlí stanu) netlačte moc velkou silou (vzniknou Vám „kolečka“ menší a větší).
4. Otočte si stan k sobě malým kolečkem a lehkým posunutím upravte velikost malého kolečka na velikost obalu od stanu, následně složte stan do osmičky (větší oválné kolečko přeložte do menšího kolečka - nechte se vést vůlí stanu).

---

## POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- Doporučujeme umístit stan na podložku z PVC pro zamezení srážení vlhkosti uvnitř stanu.
- V obdobích slunečného počasí nenechávejte stan rozložen déle než 0-1 týdnů. Mohlo by dojít k vyblednutí a oslabení vnějšího povrchu plachty.
- Stan příliš nenapínejte, aby nedošlo vlivem větru a počasí k jeho poškození.
- Na stan neaplikujte žádné prostředky proti hmyzu a nepoužívejte je ani uvnitř stanu.
- Při balení musí být stan naprosto suchý pro zamezení hniloby.
- Stan čistěte měkkou houbou a vodou. Nikdy neperte stan v pračce a nepoužívejte chemické čističe.

## DOPORUČENÍ PRO PRANÍ



Neperte  
Nebělte bělicími prostředky  
Nesušte v bubnové sušičce  
Nežehlete  
Nečistěte chemicky

## RADY PRO SKLADOVÁNÍ

Po použití a čištění nechte stan řádně vyschnout, abyste předešli vzniku plísní a nepříjemného zápachu.